

Vejledning, Overfladebehandling

Gulvbehandling - der er følgende muligheder:

- **Ludbehandlet gulv**
- **Sæbebehandlet gulv**
- **Oliebehandlet gulv**
- **Lakeret gulv**

Inden overfladebehandlingen påbegyndes er det meget vigtigt at sikre sig, at gulvet er jævnt og plant slebet. Slib først gulvet med korn 60 efterfulgt af korn 80. Afslut med korn 100 (dog ved olie og lakbehandling bruges korn 120). Gulvet skal være fri for spring mellem de enkelte planker. Gulvet bør støvsuges inden ludbehandling.

Ludbehandling foretages generelt for at hindre gulning men er også en behandling til at lysne gulvet med. En ludbehandling er i sig selv ikke en beskyttelse af gulvets overflade.

Husk at ryste dunken rigeligt inden brug. Hæld evt. 1/2-delen af dunken op i en spand, hvorefter resten af dunken rystes kraftigt for at sikre, at der ikke ligger bundfald tilbage.

Til sidst blandes det hele sammen igen og er klar til brug.

Påfør luden med en finlurvet rulle eller ludsvaber i træets længderetning. Efter behandlingen må der ikke ligge søer på plankerne.

Gulvet skal være helt tørt inden mellemslibning med korn 120-180. Herefter er gulvet klart til den endelige overfladebehandling.

Sæbebehandling er en afsluttende behandling, som giver en god beskyttelse af gulvet. Der er 2 typer gulvsæbe, hvidsæbe eller natursæbe. Ved brug af hvidsæbe vil gulvet fremstå meget lyst - ønskes en ikke så lys overflade anvendes natursæbe. Ved brug af de 2 sæbetyper kan man altid efterfølgende ændre gulvets udseende efter eget ønske.

Husk at ryste dunken rigeligt inden brug.

Bland 4 liter sæbe med 10 liter varmt vand til grundbehandling.

Vask gulvet i træets længderetning 2 gange. Lad gulvet tørre min. 1/2 time mellem første og anden behandling.

Efter anden behandling skal gulvet tørre i ca. 2 timer, hvorefter det poleres en sidste gang med en gulvklud monteret på slibemaskinen.

Gulvet er herefter klar til brug og vaskeanvisningen fra sæbedunken benyttes fremover ved vask.

Oliebehandling er en afsluttende behandling, som giver en god beskyttelse af gulvet. Først skal gulvet renslibes og derefter støvsuges grundigt. Ønskes der et meget lyst gulv, forbehandles med Borat lud - se under ludbehandling. Når gulvet er tørt påføres Hvidolie.

Ønskes et gulv med en mere varm glød udelades lud, og der påføres Naturolie.

Ryst dunken rigeligt inden brug samt med jævne mellemrum under arbejdet.

Olien påføres i et jævnt lag i træets længderetning på et mindre areal ad gangen. Det er vigtigt at behandle i hele længderetningen. Olien skal ligge våd og blank i ca. 15-30 min. Hvis træet suger olien i denne periode, påføres mere olie. Påføring sker lettest med rulle eller svaber.

Efter 15-30 min. tørres overskydende olie af med bomuldsklude eller polermaskine i træets længderetning, så gulvet efterlades pænt og ensartet uden overflødig olie.

Hvis træet er meget sugende, anbefales det at gentage behandlingen ca. 1 døgn senere.

Gulvet må ikke vaskes de første 14 dage efter behandlingen.

Det er vigtigt, at et oliebehandlet gulv bliver mættet med olie det første år. Dette gøres ved at gulvet det første år efter behov påføres plejeolie (hvid eller natur) 2-3 gange, hvorefter vedligeholdelsen er støvsugning og evt. aftørring med en hårdt opvredet sæbevands-gulvklud.

Genoliering med plejeolie gøres når gulvet igen trænger til det. Brugsanvisninger findes på oliedunkene.

Lakering er en afsluttende behandling, som giver gulvet en god beskyttelse. Først skal gulvet renslibes, dernæst støvsuges grundigt. Lakering kan gøres med enten alm. klar lak eller hvid lak.

Klar lak. Der påføres først 1 x grundlak for at undgå sidebindinger, derefter påføres 2 til 3 gange klar lak. Hvis man ønsker en mat overflade, påføres til slut en gang mat klar lak, jævnfør brugsanvisningen på dunken.

Hvis der ønskes et gulv med et lyst hvidligt look, påføres først 1 x grundlak, dernæst 2 x hvid lak og til slut 1 x mat klar lak.

Vedligehold af lakerede gulve er alm. rengøring med gulvsæbe, og hvis gulvet trænger til genlakering, gøres dette med klar mat lak. Ved almindeligt dagligt brug, skal man forvente en genlakering 1 gang årligt, evt. hvert andet år.

Brugsanvisninger findes på lak dunkene.

Uanset hvilken behandling der gives, skal der altid arbejdes i træets længderetning.

Produkter til overfladebehandling fra PA Savværk

Lud/sæbe	Olie	Lak
Borat lud Sæbe, Natur Sæbe, Hvid	Olie, Natur Olie, Hvid Olie, Pleje Natur Olie, Pleje Hvid	Basic, Grundlak Solid, Glans 15 Unik, Glans 5 White finish

Kontakt os, hvis du ønsker at vide mere om vores produkter til overfladebehandling. Ønsker du at købe vores produkter til overfladebehandling online, så gå til vores [webshop](#).

Nedenfor finder du en beskrivelse af typiske behandlinger, samt deres fordele og ulemper.

	Fordele	Ulemper	Vedligeholdelse	Anbefales til
Olie	Giver god beskyttelse mod både slid og snavs.	Bliver lidt mørkere med tiden.	Nemt med plejeolie.	Anbefales, hvis du ønsker at bevare gulvets naturlige struktur. Hvidolie anbefales kun til lyse træsorter og sammen med lud.
Lud	Giver træet en mere hvid farve, så det ikke bliver gulnet.	Beskytter ikke mod snavs og slid, så det er nødvendigt at kombinere med andre behandlinger.	Alt efter, hvad det kombineres med.	Lysere træsorter, hvor man ønsker at bevare den naturlige farve.
Sæbe	Giver god beskyttelse mod snavs, hvis det sæbevaskes jævnligt.	Yder mindre beskyttelse mod slid. Skal vedligeholdes jævnligt	Vaskes jævnligt, så sæbelaget vedligeholdes.	Hvidpigmenteret sæbe anbefales til lyse træsorter, almindelig sæbe til alle træsorter, hvor slitagen er minimal. Kombineres gerne med lud.
Lak	Giver en slidstærk overflade og hindrer farveændring i	Kommer der først mærker i lakken, er de svære at fjerne.	Genlakeres, når det er slidt.	Mat eller blank lak kan anvendes til alle træsorter.

	træet.			
--	--------	--	--	--